


21204595



Fiche adapt teleph
RJ11 3sort 1M/3F FI
1035
/// KD3-6p4c

21204597




Fiche 2sortie
telephone RJ11 1M/2F
FI 1034
/// TC 6009 6P4C

21204602



Cordon tel RG11 male
to boitier RG11
femelle noir et blanc
/// QK9113/2.1M

21204603



Cordon tel 5m double
fiche RG11 6P4C
MALE MALE
/// KD40-6P4C

21204604



Coupleur d'extention
telefonique fx2
/// K9103/6/4-BE

21204605



Cable telephone plat
4c, fil cuivre rouleau
100m KD34-4c
/// KD34-04C

21204607




Cordon tel spiral
4P4C*2/--- 2.5M
CB0016 K9113PC
/// K9113PC

21204608



Cordon telefonique
RG11x2 Male L:10M
CB 0017
/// KD35-6P4C

21204610



Cord connec.appareil
teleph.6c CB 0015
/// TC 6026

21204611



Cordon telefonique
2M RG11*2/cb 0029,
KD35-6p4c 2m
/// K9113P/3-CLE8

21204613




Boite deriv.teleph
RJ11 /2sorties FI 1031
/// SOCKET6P/4C

21204614



Boite deriv.reseau
4P/2C RJ45
/// k9125/6/4

21204615



Boite deriv.teleph
RJ11 /4C/6C FI1033.
KD4-6P4C
/// K9125/6/4

21204617



Fiche RJ12 6P6C
///

21204618



Fiche RJ45 8P-8C
/// K9130/8/8

21204619




Fiche RJ9 4P/4C FI
1040
///

21204620



Fiche RJ45 6P6C
male FI 1041
/// SS320-8P6C

21204621



Fiche adap 5 sortie
femel avec cordon FI
468 KD8-6P4C
/// KD8-6P4C

21204622



Testeur et
Enregistreur ligne
KD44
/// KD44

22504775



HP telephonique diam
30mm 30X25X12
/// DR1934

22504776



HP telephonique diam
38x30x20m
/// DR904

22504779



HP telephonique 28*
28mm
/// SD-150

22504780



HP telephonique
/// SD-153

22504781



HP telephone blanc
38*30*20mm
/// SD-152

29004303



Antenne Auto goutière
ANT MA513
/// 29004303

301021

Batterie Ecrisson
T28Li-ION 3.
/// BATTERY T28

301026

Batterie Nokia 6110
Li-ION 3.6
/// BATTERY 6110

301027

Batterie Nokia
6110/5110 Li-IO
/// BATTERY 6110

301028

Batterie Nokia
6110/5110 Li-IO
/// BATTERY 6110

301032

Batterie Philips
Twist/swing N
/// TWIST

301034

Batterie Sagem
930/940 Ni-HM 3
/// S 930

301037

Batterie Star Tac MOT
328SD Li
/// S TAC 1000MH

350000

Travel charge
Ecrisson T10/688
/// TRAVEL D 688

350002

Travel charge Nokia
8210
/// TRAVEL D 8210

350006

Travel charge Sagem
932
/// TRAVEL D 932

350009

Travel charge
Ecrisson T28
/// TRAVEL D T28

350101

Chargeur allime cigar
Ecrisson
/// SAVER T10

350104

Chargeur allime cigar
Nokia 82
/// SAVER 8210

350106

Chargeur allime cigar
Philips
/// SAVER GENIE

350108

Chargeur allime cigar
Siemens
/// SAVER S6/S10

350109

Chargeur allime cigar
Philips
/// SAVER TWIST

350110

Chargeur allime cigar
Motorola
/// 350110

350230

Chargeur
mobile+batterie Ecris
/// DESKTOP 1018

350231

Chargeur
mobile+batterie Ecris
/// DESKTOP 3210

350232

Chargeur
mobile+batterie Ecris
/// DESKTOP 788

350233

Chargeur
mobile+batterie Ecris
/// DESKTOP 8810

350234

Chargeur
mobile+batterie Ecris
/// DESKTOP T28

350235

Chargeur
mobile+batterie
Siemen
/// DESKTOP C25

350236

Chargeur
mobile+batterie
Sieme
/// DESKTOP C35

350290

Chargeur avec transfo
alimentation Ecrisson
688
/// TWIN/C 688

350291

Chargeur avec transfo
alimentation Siemens
C25
/// TWIN/C C25

350292

Battery charger Energy
bank ki
/// 350292

350300

Ecouteur main libre
Ecrisson 8
/// HANDFREE 8810

350301

Ecouteur main libre
Ecrisson T
/// HAND FRE T10

350302

Ecouteur main libre
Ecrisson T
/// HAND FREE T28



350303

Ecouteur main libre
Nokia 6110
/// HAND FREE6110



350304

Ecouteur main libre
Nokia 8210
/// HAND FREE8210



350305

Ecouteur main libre
Nokia 8810
/// 8810 H/F



350306

Ecouteur main libre
Philips GE
/// GENIE H/F



350307

Ecouteur main libre
Philips Tw
/// TWIST H/F



350309

Ecouteur main libre
Siemens C
/// HAND FREE C25



350310

Ecouteur main libre
Siemens C3
/// HAND FREE C35



350311

Ecouteur main libre
Nokia 7110
/// HAND FREE6110




350503

Antenne à bleu
luminosité Ecri
/// ANTENNE W BLU




350504

Antenne à bleu
luminosité Noki
/// ANTENNE W BLU




350505

Antenne à lazer
luminosité Ecr
/// ANTENNE W LAZ




350506

Antenne à lazer
lumineux Ecris
/// ANTENNE W LAZ




350507

Antenne à lazer
lumineux Ecris
/// ANTENNE W LAZ



350508

Antenne à lazer
lumineux Nokia
/// ANTENNE W LAZ



350511

Antenne Ecrisson T18
/// ANTENNE T18




350512

Antenne Siemens C25
/// ANTENNE C25



351100

Etuais a agraphen cuir
Ecrisson
/// CASE 788/T10/



351101

Etuis à agrapen cuir
Ecrisson
/// CASE 628



351102

Etuis à agrapen cuir
Nokia 31
/// CASE3110/3810



351105

Etuis à agrapen cuir
Nokia 51
/// CASE 5110

351106

Etuis à agrapen cuir
Nokia 61
/// CASE 6150



351108

Etuis à agrapen cuir
Nokia 88
/// CASE 8210



351110

Etuis à agrapen cuir
Philips
/// CASE PHI GENI



351111

Etuis à agrapen cuir
Philips
/// CASE PHI TWIS



351112

Etuis à agrapen cuir
Sagem932
/// CASE 932



351113

Etuis à agrapen cuir
Siemens
/// CASE C35



351115

Etuis à agrapen cuir
Siemens
/// CASE C25



351116

Etuis à agrapen cuir
Siemens
/// CASE S35



351300

Etuis à sifflement/zip
case Ec
/// ZIPCASE C1018



351301

Etuis à sifflement/zip
case Ec
/// ZIPCASE C788

351302

Etuis à sifflement/zip
case Ec
/// ZIPCASE T28

351303

Etuis à sifflement/zip
case No
/// ZIPCASE C3210

351304

Etuis à sifflement/zip
case No
/// ZIPCASE S5110

351305

Etuis à sifflement/zip
case No
/// ZIPCASE C6110

351306

Etuis à sifflement/zip
case No
/// ZIPCASE S6150

351307

Etuis à sifflement/zip
case Si
/// ZIPCASE C35

351308

Etuis à sifflement/zip
case Si
/// ZIPCASE S25

351500

Etuis transparent
Ecrisson T28
/// RT CASE T28

351501

Etuis transparent
Ecrisson 101
/// RT CASE 1018

351502

Etui transparent Nokia
3210
/// RT CASE 3210

351504

Etuis transparent
Nokia 5110
/// RT CASE 5110

351505

Etuis transparent
Nokia 6110
/// RT CASE 6110

351506

Etuis transparent
Nokia 6150
/// RT CASE 6150

351508

Etuis transparent
Nokia 8210
/// RT CASE 8210

351509

Etuis transparent
Siemens C25
/// RT CASE C2588

351510

Etuis transparent
Siemens C35
/// RT CASE C3588

351511

Etuis transparent
Motorola 922
/// RT CASE C922

351700

Etuis universel doux
bleu
/// SOFT CASE BLU



351701

Etuis universel doux
vert
/// SOFT CASE GRE



351800

Jeux clip d'attache tel
mobil
/// SWIVEL CLIP



351801

Filtre radiation
(ecoute)
/// RADIA FILTER